

Channel	Name	
1	Kick	
2	Snare	
3	Hihat	
4	Tom 1	
5	Stand-Tom	
6	OH 1	
7	OH 2	
8	Drum-Pad L	DI
9	Drum-Pad R	DI
10	Bass	DI
11	E-Gitarre	Mic (MD421 wird mitgebracht)
12	Key L	XLR
13	Key R	XLR
14	Seq.-Bass	DI
15	Voc Tini	Funk
16	Voc André	Funk
17	Voc Udo	
18	Voc Jens	
19	Voc Henrik	

AUX-Belegung:

Aux 1	Voc Tini	InEar
Aux 2	Voc André	InEar
Aux 3	Gitarre Henrik	Wedge
Aux 5/6	Keys Jens	Auf 2x Klinke (eigenes Pult)
Aux 7/8	Drums Udo	Auf 2x Klinke (eigenes Pult)

Die Kopfhörer der InEars werden von allen Musiker mitgebracht, nur die Funkstrecken für Tini und André müssten gestellt werden.

Bei Fragen und Problemen:  
Jens (Keys) 0177-3030624

[www.freestyle-live.de](http://www.freestyle-live.de)

### Drums: Udo

- 2x Klinke out (auf DI)
- 1x Mic für Vocal
- InEar (eigener Kopfhörer)  
über 2x Klinke (Stereo)
- 1x Strom

### Keyboards: Jens

- 2x XLR Out (Keys)
- 1x DI-Box (Seq.-Bass)
- 1x Mic für Vocal
- InEar (eigener Kopfhörer)  
über 2x Klinke (Stereo)
- 1x Strom

### Gitarre: Henrik

- 1x Mic für Git.-Amp
- 1x Mic für Vocal
- Monitor über Wedge
- 1x Strom

### Voc: Tini

- 1x FunkMic für Vocal
- InEar (eigener Kopfhörer)  
über Funk (wird nicht  
mitgebracht!)

### Voc/Bass: André

- 1x FunkMic für Vocal
- 1x DI für Bass
- InEar (eigener Kopfhörer)  
über Funk (wird nicht  
mitgebracht!)
- 1x Strom

# 5er Besetzung

# FREESTYLE

DIE PARTYBAND DES NORDENS!